

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «АЙКО» мод.700, 701, 702

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. Как открыть сейф?

1.1. Начните вращать **плавно** диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую цифру напротив красной метки - **четыре раза**.




1.2. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной метки - **три раза**.



1.3. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной метки – **два раза**.



1.4. Медленно поверните диск кодового замка против часовой стрелки до упора, пока четвертая цифра вашего кода не установится напротив красной метки – **один раз**.



1.5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.



ВНИМАНИЕ!

Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все начать сначала с п.1.1.

2. Как закрыть сейф?

2.1. Плотно закройте дверь сейфа.

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3. Поверните диск кодового замка несколько раз влево.

3. Система сигнализации.

Сейфы «Айко» могут комплектоваться звуковой сигнализацией.

Система включается при попытке перемещения сейфа или в результате удара по сейфу.

3.1. Включение системы происходит следующим образом:

3.1.1. Перевидите переключатель, находящийся на внутренней стороне двери, в положение “ON”, при этом загорится **красный** светодиод.

3.1.2. Закройте дверь. Система сигнализации активизирована.

4. Электропитание, замена батареек.

4.1. Электропитание звуковой сигнализации осуществляется от двух батареек типа 1,5 V ALKALINE.

4.2. Проверка батареек происходит следующим образом: переведите переключатель в положение “ON” и в течение 5-6 секунд наблюдайте за красным светодиодом, если он не загорится или будет гореть тускло, то необходимо заменить батарейки.

5. Инструкция по смене кода

Перед операцией по замене кода внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию.

На данных замках меняются три первые цифры вашего кода. Последняя цифра кода не может быть изменена.

1. Откройте дверь сейфа предварительно набрав кодовую комбинацию и провернув ключ(и) до упора по часовой стрелке.
2. На внутренней стороне двери сейфа откройте панель замка (верхняя панель), предварительно отвернув винт фиксации.
3. Отверните два винта, крепящих крышку замка, и снимите ее.
4. На крышке замка отделите стопорное кольцо.
5. Снимите первую пластину:
 - На первой пластине, путем обычного выдавливания, отделите внутреннюю шайбу с зубцами, на которой находится риска, указывающая на значение цифры, соответствующей третьей цифре кода (цифры расположены по окружности внешней пластины и соответствуют значениям от 0 до 99);
 - Внутренняя шайба с зубцами и указательной риской устанавливается обратно в пазы внешней пластины так, чтобы риска находилась напротив нового значения выбранной вами цифры.
6. Снимите вторую пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую второй цифре кода.
7. Снимите третью пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую первой цифре кода.
8. Установите пластины обратно в порядке их снятия.
9. Занесите новые значения кода, соответствующие третьей, второй и первой цифрам кода, в паспортный лист сейфа.
10. Закрепите стопорное кольцо.
11. Закрепите крышку замка.
12. Закрепите панель замка.



ВНИМАНИЕ!!!

Перед закрытием сейфа, после смены кода, проверти работу замка при открытом сейфе.

В случае смены кода компания «Промет» не несет гарантийную ответственность за восстановление кода при его утере.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*