

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОДОВОГО ЗАМКА типа ТВ4С-(2D/3D/4D)

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода. На верхней части наружного диска расположена установочная метка, которая используется для позиционирования цифр кода при открытии сейфа. Справа от нее находится метка, используемая только при смене существующего кода.

Кодовый замок является прецизионным механизмом, поэтому обращаться с ним нужно бережно. Поворачивать диск следует медленно и плавно. Цифры кода необходимо устанавливать строго под установочной меткой. Если набор цифр кода осуществлялся слишком быстро, то Вам придется повторить процедуру открытия кодового замка.

КАК ОТКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Изначально на всех замках установлен код, указанный в инструкции, прилагаемой к каждому сейфу.

1. Вращая диск по часовой стрелке, установите первую цифру напротив установочной метки четыре раза.
2. Вращая диск против часовой стрелки, установите вторую цифру напротив установочной метки три раза.
3. Вращая диск по часовой стрелке, установите третью цифру напротив установочной метки два раза.
4. Медленно поверните диск против часовой стрелки до упора.
5. Вставьте ключ в запорную кнопку, расположенную на верхнем ящике справа-внизу и поверните ключ по часовой стрелке до упора, при этом кнопка должна выйти из корпуса сейфа под действием пружины.
6. Выдвиньте нужный Вам ящик при нажатой кнопке, расположенной в левой части ручки ящика.

Если во время набора кода Вы сделали ошибку (например, изменили направление вращения диска на противоположное), то необходимо полностью повторить процедуру открытия замка.

КАК ЗАКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Сделайте не менее четырех полных оборотов диска по часовой стрелке для полного закрытия кодового замка.

КАК ИЗМЕНИТЬ КОД

Закройте замок, держа дверь открытой. Откройте замок (пункты 1, 2, 3), по-прежнему держа дверь сейфа открытой, используя при этом, вместо установочной метки, метку для смены кода. Установив третью цифру кода напротив метки, вставьте специальный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора. Плавно поверните ключ на 90 градусов по часовой стрелке. Теперь оставьте ключ в этом положении и приступайте к установке нового кода, проделав это следующим образом:

1. Вращая диск по часовой стрелке, установите первую цифру Вашего нового кода напротив метки для смены кода четыре раза.
2. Вращая диск против часовой стрелки, установите вторую цифру нового кода напротив метки для смены кода три раза.
3. Вращая диск по часовой стрелке, установите третью цифру нового кода напротив метки для смены кода два раза.

Внимание: третья цифра кода всегда должна быть более **20**.

4. Установив третью цифру, поверните обратно специальный ключ в вертикальное положение и вытащите его. Теперь на Вашем сейфе установлен новый код.

ВНИМАНИЕ!

После смены кода обязательно проверьте несколько раз правильность работы кодового замка с новым кодом, дверь сейфа при этом должна быть **ОТКРЫТА**.

Продавец не несет ответственности за неисправности в работе замка, вызванные неправильной эксплуатацией.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*