

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейфа BTV мод. OFFICE.

Технические и функциональные характеристики

Питание: 6 вольт (4 батарейки типа AA, LR6 или их эквиваленты).

Код от 3 до 8 цифр + * или # (т.е. нажмите * или # после введения кода).

1 код пользователя, 1 мастер код и 2 ключа аварийного открывания.

Некоторые модели имеют клиентский ключ, другие – ручку.

Специальные возможности:

Благодаря визуальному и слуховому сигналу этот замок легок и удобен для использования людьми с ограниченными возможностями.

1. Ввод в эксплуатацию

1.1. Изначально сейф закрыт, оба мастер ключа находятся внутри сейфа.

1.2. Устраните любую помеху, препятствующую открытию сейфа.

1.3. Несколько раз откройте и закройте сейф, используя заводской код (пункт 3).

1.4. Измените заводской код пользователя и мастер код на Ваш персональный.

2. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

2.1. Введите заводской код (123456*). При нажатии каждой цифры срабатывает звуковой зуммер, и загорается желтый свет. Если код введен правильно, загорается зеленый свет.

2.2. Поверните ручку/ключ и откройте сейф.

3. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ ?

Чтобы закрыть сейф, закройте дверь и поверните ручку/ключ.

4. КАК ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД?

ВНИМАНИЕ:

Всегда сначала программируйте мастер код, а затем Ваш персональный код пользователя.

4.1. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МАСТЕР КОД?

Изначально на всех сейфах установлен один и тот же мастер код: 000000#. 4.1.а. Откройте сейф, удалите батарейки и нажмите любую клавишу 30 раз.

4.1.б. Снова установите батарейки.

4.1.в. Введите 0 0 и нажмите красную кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый цвет, введите новый код.

4.1.г. Введите новый мастер код от 3 до 8 цифр и нажмите #.

4.1.д. Снова введите Ваш новый мастер код и нажмите #. Индикатор загорится зеленым цветом. Если вы ошиблись, индикатор начнет мигать желтым, и Вы услышите сигнал ошибки. Повторите процедуру, начиная с пункта 4.1.в.

4.1.е. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код.

4.2. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?

Изначально на всех сейфах установлен один и тот же код пользователя: 123456*.

4.2.а. Открывайте сейф, используя Ваш персональный код.

4.2.б. Нажмите красную кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый индикатор, введите новый код.

4.2.в. Введите новый код пользователя: от 3 до 8 цифр и нажмите #.

4.2.г. Снова введите Ваш новый код пользователя и нажмите #. Индикатор загорится зеленым. Если вы ошиблись, индикатор начнет мигать желтым, и Вы услышите сигнал ошибки. Повторите процедуру, начиная с пункта 4.2.б.

4.1.е. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код, по крайней мере, 3 раза, следуя инструкции.

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

5.1. Два ключа аварийного открывания, которые помогут открыть сейф в чрезвычайных случаях. Аварийный замок располагается под батарейками за логотипом BTV. Вытащите батарейки, вставьте ключ аварийного открывания, поверните его, затем поверните ручку/ключ и откройте дверь.

5.2. Один мастер код. Введите мастер код, так же как вы вводите код пользователя. Как только Вы открыли сейф, запрограммируйте новый код пользователя.

ВНИМАНИЕ: Никогда не храните ключи аварийного открывания внутри сейфа. **Запасных ключей нет.** Если Вы потеряете эти ключи, Вы не сможете открыть сейф, если у Вас сели батарейки, если Вы забыли Ваш персональный код и т.д.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неправильно введенный код. Если код введен неверно, мигает индикатор желтым цветом, и Вы услышите сигнал ошибки.

Блокировка системы. Если вы набрали неверный код три раза, замок блокируется на 20 секунд. Если Вы снова 3 раза вводите неверный код, замок блокируется на 5 минут.

Если батарейки садятся, то когда вы открыли сейф, красный индикатор загорится зеленым. Вам следует заменить 4 батарейки на новые щелочные батарейки.

Замена батареек. Батарейный отсек располагается позади логотипа BTV. Снимите крышку и замените 4 батарейки на новые. Чтобы проверить, как они работают, два раза введите код, прежде чем закрыть сейф.

Сохранение кода. Без батареек коды сохраняются в памяти в течение 30 минут. Затем Вам придется заново запрограммировать оба кода.