

## Инструкция по эксплуатации (модели замков: R6730, R6735, R6738-1SW, R6720, R6725)

Свидетельство №. 4,163,376

### Указания по регулировке вращающего момента:

Со снятой крышкой вставьте гаечный ключ 3/32 в регулирующий шуруп (см. схему). Поверните по часовой стрелке для натяжения или против часовой стрелки для ослабления.

Примечание: в замки без возможности смены кода не следует устанавливать меньше 18-ти дюймового вращательного момента для набора.

### Перед использованием замком или сменой комбинации, прочитайте всю инструкцию

На верху наборного диска имеется метка для обычного набора и открывания. Сбоку от этой метки указана ещё одна, которая используется только для установки новой комбинации.

**Это точный (прецизионный) замок, поэтому надо особенно внимательно набирать числа кода относительно метки.**

Поворачивайте диск медленно и равномерно. Если после набора правильного количества оборотов, число кода прокрутилось мимо метки, операцию набора необходимо начать заново. **НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ДИСК В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ**, выравнивая цифры кода. Необходимо учитывать каждое прохождение нужного числа мимо метки открывания.

### Открытие сейфа с заводским кодом.

Чтобы открыть сейф с заводским кодом, прокрутите диск 4 раза влево, остановитесь на «50». Затем поверните диск вправо, пока ригели не войдут внутрь корпуса двери.

### Открытие с комбинацией из 3-х цифр (например «50-25-50»):

1. Поверните диск *влево* - «50» пройдёт мимо метки открытия 3 раза и остановится на *четвёртый*.
2. Поверните диск *вправо* - «25» пройдёт мимо метки открытия 2 раза и остановится на *третий*.
3. Поверните диск *влево* - «50» пройдёт мимо метки открытия 1 раз и остановится на *второй*.
4. Поверните диск *вправо* – ригели войдут внутрь двери.

### Закрытие сейфа.

Прокрутите диск влево не меньше четырёх оборотов.

### Установка нового кода.

Устанавливая новую комбинацию, выберите 3 числа на своё усмотрение.

*Не используйте цифры между 0 и 20 для последнего числа (например, 46-82-13). Для большей секретности, не используйте:*

- ✓ числа, оканчивающиеся на 0 и 5 (35-50-75);
- ✓ числа в возрастающей или убывающей последовательности.

*Используйте комбинацию типа: 54-38-72.*

При открытой двери сейфа поверните диск, чтобы ригели вышли наружу.

1. Наберите существующую комбинацию по метке для смены кода, остановившись на последней цифре «50».
2. Вставьте ключ для смены кода в отверстие, расположенное на внутренней поверхности двери. Ключ вставляйте до упора. Отверстие выполнено таким образом, что по форме повторяет поперечный срез ключа.
3. Поверните ключ на 90° *влево*, затем проверните диск *влево*, чтобы первое выбранное вами число прошло мимо метки для смены кода 4 раза.
4. Поверните диск *вправо*, чтобы второе выбранное вами число прошло мимо метки для смены кода 3 раза.
5. Крутите диск *влево* и остановитесь, когда третье выбранное вами число остановится на метке для смены кода во второй раз. Поверните ключ обратно на 90° и выньте его. Выбранная вами числовая комбинация установлена.

### ВНИМАНИЕ!

**Перед тем, как закрыть дверь, проверьте новую комбинацию несколько раз, используя метку для открывания.**

**Никогда не вставляйте ключ для смены кода в замок при снятой крышке.**

**Прежде чем повернуть ключ, убедитесь, что выступ на ключе полностью вошел в замок.**

Если вы сделали ошибку при установке нового кода, мы рекомендуем вызвать специалиста, если это не возможно, то проделайте следующее:

- A. На внутренней поверхности двери выкрутите 2 шурупа, которые держат крышку замка. (Ключ для смены кода можете использовать как отвёртку). Снимите крышку.
- B. Используя выпрямленную скрепку или другой похожий инструмент, вставьте её в прорези дисков или в квадратные отверстия в дисках замка. Крутите каждый диск до тех пор, пока прорези в дисках выстроятся напротив маленького отверстия на дне корпуса замка. Установите крышку и вставьте ключ для смены кода. Закрутите шурупы.
- C. Повторите действия по установке нового кода, и если после ваших действий замок по-прежнему не открывается, вызывайте мастера.

*Саргент энд Гринлиф, ЗАО, 40356 Кентукки, г. Николасвилль, Охранный пр-д, 1  
тел.: (606) 885-9411 телекс: 21-8459*

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,  
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*