

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «President» (с электронным замком)

Подготовка сейфа к эксплуатации:

- вставьте 4 батарейки тип АА 1.5 вольт.
- первоначальный код - 1234.

1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

- 1.1. Нажмите «S» + «ваш код» + «E» (на новом сейфе нажмите: «S» + «1234» + «E»). Если код введен правильно, то вы услышите дважды повторяющийся звуковой сигнал.
- 1.2. Поверните ключ направо (по часовой стрелке до упора).

Рекомендация: Откройте сейф заводским кодом 2- 3 раза для того, чтобы научиться открывать сейф.

ВНИМАНИЕ!

Если вы введете неправильный код 3 раза, то сейф заблокируется на 5 минут.

2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

- 2.1. Закройте дверь сейфа.
- 2.2. Поверните ключ влево (против часовой стрелки). Сейф закрыт.

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?

Вы должны знать две важные вещи перед установкой персонального кода:

- персональный код должен состоять из 4-8 цифр.
- после того как вы изменили код, не закрывайте дверь сейфа. Проверьте ваш новый код на открытой двери. Убедитесь, что вы твердо запомнили код.

- 3.1. Откройте дверь.
- 3.2. На задней стороне двери нажмите кнопку «Reset». После нажатия кнопки «Reset» вы услышите двукратный звуковой сигнал.
- 3.3. Введите новый код.
- 3.4. Нажав на кнопку «E», вы услышите трехкратный звуковой сигнал, подтверждающий удачную установку нового кода.

ВНИМАНИЕ!

Не удерживайте в нажатом состоянии кнопку «Reset».

Когда надо менять батарейки?

При нажатии на клавиши замок будет подавать звуковые сигналы 4 - 5 раз. Замок не будет работать до тех пор, пока вы не замените батарейки.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru*